




Installationsanvisning / Assembly instruction
Art nr: 83111 / 83113 / 83115 / 83121 / 83123 / 83125



Installation:

1. Försäkra er om att spänning och frekvens på armaturen och nätet överensstämmer.
2. Fäst armaturen i taket med vajerfästet. Justera önskad höjd med vajersträckaren *fig. 1*.
3. Glaset monteras genom att lossa de tre skruvarna (A) och för upp täcklocket (B). För sedan försiktigt på glaset (C). För ner täcklocket och lås fast skruvarna.
4. Anslut stickproppen.

OBS! Om du vill använda takkopp klipp av kabeln ungefär 10 cm från kontakten. Häng takkoppen i dess ögla och koppla kablarna till plinten, se *fig 2*. Vik sedan tillbaka takkoppen.

Byte av ljuskälla sker enligt punkt 3 i omvänd ordning. Lossa sedan skruv (D) ej helt, och för ner lamphållaren för att komma åt ljuskällan.

Rengöring av glas: Använd en fuktig luddfri trasa på utsidan. På den blåstrade insidan används en torr luddfri trasa.


Installation:

1. Ensure that voltage and Hz on the fixture and mains voltage are the same
2. Hang the fixture in the wire suspensions and adjust to the desired height *fig. 1*.
3. To attach the glass shade, loosen the three screws (A) and lift the top (B). Then carefully place the glass shade (C). Move down the top and fasten the screws.
4. Connect the plug.

IMPORTANT! If you want to use the ceiling cup, cut the cable about 10 cm from the plug. Hang the cup on the ceiling hook and connect the cables to the terminal block, see *fig 2*. Fold up the cup toward the ceiling.

When changing light source, see point 3 in reversed order. Then loosen the screw (D), and release the lamp holder to access the light source.

Cleaning the glass: Use a damp lint-free cloth on the outside. On the blasted inside, use a dry lint-free cloth.








Fig. 1



Rengöringsinstruktioner och återvinningsanvisningar finns på www.zero.se
Cleaning and recycling instructions are available at www.zerolighting.com